ИНСТРУКЦИЯ

НАСТРОЙКА И КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ИНФРАКРАСНОГО/АКУСТИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Дзен	
Touchbaza	
Touchbaza	

WhatsApp Viber Telegram



ООО «ТАЧГЕЙМ» 454091, г. Челябинск, а / я 13054

+7 (800) 333 24 62 +7 (351) 264 09 97 +7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru www.touchgames.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	
	1.1. Цель	
	1.2. Термины, аббревиатуры и сокращения	
2.	УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА	
3.	КАЛИБРОВКА ИНФРАКРАСНОГО /АКУСТИЧЕСКОГО ЭКРАНА	
4.	ПОИСК НЕПОЛАДОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ	

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ЦЕЛЬ

Цель данного руководства - ознакомление с процессом установки драйвера инфракрасного/ акустического экрана и калибровки сенсорного экрана.

1.2. ТЕРМИНЫ, АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В документе используются следующие термины, аббревиатуры и сокращения:

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ		
ПК	Персональный компьютер.		
OC	Операционная система.		
ПО	Программное обеспечение		

ТЕРМИНЫ, АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Для сенсорного управления нужно установить на ПК драйвер для инфракрасного/ акустического экрана (см. п. 2 на стр. 3), а затем откалибровать сенсорное устройство (см. п. 3 на стр. 5).

Внимание: Перед началом установки драйвера необходимо зайти в систему как администратор

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА 2

Для установки драйверов сенсорного экрана, работающего по инфракрасной или акустической технологии установите программу UPDD Install.

Зайдите на сайт touchgames.ru, найдите страницу сенсорного устройства, перейдите на вкладку Файлы и скачайте архив с драйвером для ОС, установленной на вашем ПК.

	Отзывов (0)	Файлы
C	:/ Для ИК и акустических сенсорных экрано	в, Windows XP и старше
C	:/ Для ИК и акустических сенсорных экрано	в, Windows 7 и выше, x86
C	:/ Для ИК и акустических сенсорных экрано	в, Windows 7 и выше, x64
đ	Описание настройки и калибровки устро	йства под OC Linux

РИСУНОК 1. ВКЛАДКА ФАЙЛЫ В КАРТОЧКЕ ТОВАРА

ИНСТРУКЦИЯ | ВВЕДЕНИЕ

После того как архив будет скачан, распакуйте его в любое удобное место, зайдите в папку и запустите двойным кликом файл setup.exe для начала установки

🕂 🛃 📙 🗢		Средства работы с пр	риложениями	3arpy	жи					×
Файл Главная	Поделиться В	Зид Управлен	ие							^ 🕐
Закрепить на панели к быстрого доступа	Сопировать Вставит	Копировать в т	Удалить Переиме	•	Создать папку	Свойства •	Выдел Снять Обрат	ить все выделение гить выделение		
Буфер	обмена	Упор	ядочить		Создать	Открыть	Bi	ыделить		
← → ∽ ↑ 🖊	 Этот компьютер 	 Загрузки 				v i	ъ Пои	ск: Загрузки		م
.	Им	я		Дат	a	Тип		Размер	Теги	
🗶 выстрыи достуг	' 🖪	Win7_5.6.0.6806	6806 09.01.2019 11:38		Папка с	файлами				
ConeDrive	易	setup-05-01-1298-x64en.exe	:	25.0	2.2019 10:09	Прилож	ение	22 987 КБ		
🔜 Этот компьютер 💣 Сеть	p									
	۲.									>
Элементов: 2 Выб	ран 1 элемент: 22,4	МБ								

РИСУНОК 2. ПАПКА С ПРОГРАММОЙ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА

В открывшемся окне выберите поддерживаемый контроллер в зависимости от того, сколько касаний поддерживает экран и каким контроллером он укомплектован:

ПАРАМЕТР	ТИП ЭКРАНА			
KeeTouch, RS232 Series, Serial	Одно касание, RS232 контроллер			
KeeTouch, USB Series, USB	Одно касание, USB контроллер			
KeeTouch, Dual USB Series, USB	Два и больше касаний, USB контроллер			
KeeTouch, Dual RS232 Series, Serial	Два касания, RS232 контроллер			
CONTRETCTRИЕ ТИПА ЭКРАНА И ПАРАМЕТРА ПОЛК ЛЮЧЕНИЯ				

Нажмите «Install», чтобы продолжить, или «Cancel», если вы не хотите устанавливать программное обеспечение на данный момент.

b		?	×
eeTouch	UPDD Install		
This program will install the Universal Pointer Device Driver software on your computer. USB controllers will be detected automatically by the install process and do not need to be selected. Serial controllers need be selected now or after the software has been installed Click «Install» to proceed, or «Cancel» if you do not wish to install the software at this time.	Software version: 05:01:1298 Supported controllers WeeTouch, RS232 Series, Serial •		
Cancel	Install		

РИСУНОК З. НАЧАЛО УСТАНОВКИ

После того, как начнется установка, нажмите Next для продолжения...



РИСУНОК 4. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Для окончания установки драйвера перезагрузите ПК

UPDD Insta	all	\times
?	The system must be restarted for the following reason(s) Windows 8 touch interface requires a reboot Reboot now ?	
	Да Нет]

РИСУНОК 5. ПЕРЕЗАГРУЗКА ПК

3. КАЛИБРОВКА ИНФРАКРАСНОГО /АКУСТИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запустите приложение UPDD Setting для калибровки экрана либо через меню Пуск, либо из Панели задач





РИСУНОК 7. ПРОГРАММА НА ПАНЕЛИ ЗАДАЧ

После того, как откроется окно программы, выберите пункт **Calibration** и откалибруйте экран:

UPDD Console						
Keetouch, Dual USB Series						
Hardware	Style 💽 Normal					
Properties						
Calibration	Number of points 4 Margin % Image: A set the set of the set of					
	5 Timeout (secs) 10 10 Sound Options					
Calibrate Close Thelp About						

Внимание: Если ПК не определил тип контроллера, то заголовок окна будет написан красным текстом. В этом случае выберите во вкладке Hardware необходимый тип контроллера

- <u>!</u>	
KeeTouch, Dual USB on Whole Desktop Please touch the center of each cross as it appears Hold the touch until the circle changes to dark blue	

РИСУНОК 9. КАЛИБРОВКА ЭКРАНА ПО 4 ТОЧКАМ

4. ПОИСК НЕПОЛАДОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРИЗНАК	ПРОБЛЕМА		РЕШЕНИЕ
Экран не реагирует на прикосновения	Не подключен сенсорный	•	Проверьте правильность подключения USB- или RS232-кабеля.
	интерфейс	•	Запустите программу UPDD Setting (см. п. 3 на стр. 5).
			 Убедитесь, что на вкладке Status показан ваш сенсорный экран,
			 Если его там нет – на вкладке Hardware нажмите кнопку Добавить для поиска и добавления сенсорного оборудования,
			 В случае неудачного поиска проверьте подключение экрана к ПК.
		•	Проверьте, установлены ли драйвера для сенсорного экрана. установите либо переустановите их (см. п. 2 на стр. 3).
Сенсорный экран работает неточно	Ошибки калибровки	•	Убедитесь, что на сенсорном стекле монитора нет посторонних предметов.
		•	Проведите Калибровку (см. п. 3 на стр. 5)
Курсор «дергается» при проведении через определенные часть экрана	Сенсорное стекло нуждается в калибровке	•	Проведите Калибровку (см. п. 3 на стр. 5) сенсорного стекла



Дзен ВКонтакте YouTube www.touchgames.ru WhatsApp Viber Telegram ООО «ТАЧГЕЙМ» +7 (800) 333 24 62 +7 (351) 264 09 97 sales@touchgames.ru